



План 2 этажа



Чзел подключения конвектора в лестничной клетке на 2 этаже и выше



## Чзел подключения радиатора в квартире



ПРИМЕЧАНИЯ

1. Все отметки и привязки уточнить при монтаже;
  2. Трубопроводы в квартирах проложены в конструкции пола в защитной гофре;
  3. Трубопроводы в общем коридоре прокладываются в конструкции пола в теплоизоляции из вспененного полиэтилена Порилекс НПЭ Т толщ. 6 мм;
  4. Стальные трубопроводы в составе коллекторов учета изолировать теплоизоляцией Порилекс НПЭ Т 13 мм;
  5. Трубопроводы, проходящие под дверями, прокладываются в гильзах.
  6. Приборы отключения в лестничной клетке устанавливаются до 12 этажа включительно.

СП007-08.21-00-0В1

Комплексная застройка в квартале улиц Фрунзе – Белинского – Щорса – Степана Разина, в Ленинском районе г. Екатеринбурга. Этап №1.1.  
Односекционный жилой дом